



Oxivir® Five 16 Concentrado

Limpiador desinfectante de un paso, basado en la tecnología patentada de peróxido de hidrógeno (AHP®).

Virucida, bactericida, fungicida y milducida

- Desinfecta en sólo cinco minutos.
- Es efectivo contra el Virus de Inmunodeficiencia Humana HIV-1 (virus del SIDA), los Virus de la Hepatitis B y de la Hepatitis C (HBV y HCV), Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Staphylococcus aureus resistente a la metilina (MRSA), Salmonella enterica, Influenza aviar A y VRE.
- Extermina Norovirus y Parvovirus Canino.

Es compatible con superficies duras*

- En actividad, se descompone en agua y subproductos oxigenados
- El enjuague en general no es necesario a menos que en pisos se vayan a recubrir con sellador, acabado o restaurador. No se recomienda el uso en cristalería de cocina, utensilios, o platos. Ni en superficies de contacto directo con alimentos
- Produce una limpieza rápida y efectiva

Oxivir® desinfecta y limpia paredes, acero inoxidable, porcelana vitrificada, superficies plásticas y otras superficies duras y no porosas mediante el uso de la tecnología patentada AHP®.

- Deje que la solución permanezca sobre la superficie durante 5 minutos como mínimo.
- Frote y deje secar al aire.

Modo de usar

- Dilución 1:16/5.88% v/v (2500 ppm) limpiador desinfectante de un paso de grado hospitalario, en 5 minutos.
- Dilución 1:64/1.54% v/v (660 ppm) virucida en 5 minutos, cumple con las normas sobre patógenos transmitidos por la sangre.
- Dilución 1:128/0.78% v/v (330 ppm) limpiador desengrasante, habitaciones: vidrio, ventanas, pisos, superficies.
- Dilución 1:256/0.39% v/v (165 ppm) limpiador para pisos y usos generales.

Descripción de aplicaciones:

- Limpieza - Desinfección de los dispositivos o equipos médicos utilizados en el paciente, No críticos (contacto pero sin daño de la integridad de la piel) y semicríticos (sin daño de la integridad de piel, y sin cotacto de mucosas y fluidos) ej. tensiometros, fonendoscopia, etc.
- Limpieza de Habitación del paciente - Limpieza Desinfección de superficies de alto contacto en la habitación del paciente, incluidas las superficies de los baños. También puede incluir limpieza de pisos, especialmente en el baño. Incluye limpieza diaria y de salida del paciente.
- Habitaciones de aislamiento - Limpieza Desinfección de las superficies y pisos de las áreas de cuidados bajo precauciones de aislamiento debido a la presencia de MRSA, VRE y Norovirus.
- Limpieza Desinfección de las superficies y pisos de las salas de los procedimientos quirúrgicos. Esto puede incluir centros de cirugía ambulatoria, áreas clínicas, y otras partes de la instalación donde se realizan procedimientos invasivos.





Oxivir® Five 16 Concentrado

Limpiador desinfectante de un paso, basado en la tecnología patentada de peróxido de hidrógeno (AHP®).

- Otras Áreas Clínicas - Limpieza Desinfección de las superficies de alto contacto en las instalaciones en las que el personal médico diagnóstica y trata a los pacientes. Estas son zonas transitorias de tratamiento / exámen que deben ser limpiadas y desinfectadas entre pacientes.
- Para descontaminación de materia orgánica: Retire la materia orgánica con material absorbente (pequeña cantidad) o una pala (grandes cantidades). Limpiar la superficie con la solución de Oxivir (1:16) y enjuagar. Aplicar nuevamente solución (1:16), dejar en contacto 10 minutos. Dejar secar al aire o enjuagar, si es necesario.
- Limpieza: Desinfección de superficies de áreas para procesamiento alimentos. Terminado el tiempo de contacto de 5 min. debe ser enjuagado abundantemente.

*Amigable con las Superficies Oxivir® Five 16 Concentrado puede ser usado con seguridad sobre las superficies hospitalarias mas comunes. Es compatible con acero inoxidable, cromo, vinilo, telas de nylon, superficies laminadas, vidrio, caucho, plásticos duros y flexibles como polipropileno, polietileno, PVC acrílico, fibra de vidrio y policarbonato. No se recomienda utilizarlo en bronce, cobre, latón y zinc. Antes de usar la primera vez en granito, mármol, plásticos extremadamente suaves se recomienda hacer una pequeña prueba, en área discreta no visible, y confirmar la compatibilidad

Información técnica

Apariencia	Líquido
Color	Incoloro
pH [Concentrado]	1,0
Gravedad específica	1.036

Almacenaje

Almacenar tapado, en sus recipientes originales, evite temperaturas extremas.

Precauciones en su manipulación

Mantener fuera del alcance de los niños. Este producto está formulado para uso industrial e institucional. En caso de contacto con los ojos, lave con agua en abundancia durante 15 minutos. En caso de ingestión no provoque el vómito, beba agua en abundancia. En caso de contacto con la piel lave con abundante agua.

Información completa sobre la manipulación y almacenamiento del producto se suministra aparte en la Hoja de Seguridad del producto.

Compatibilidad

No mezclar con otros productos químicos.